

## Wodasign Wireless 11n Router NR22 Rychlá instalační příručka


### Instalace & zapojení

#### ·LAN připojení (lokální síť)

připojte ethernetový RJ-45kabel z ethernetového portu vašeho PC/NTB do LAN portu bezdrátového 802.11n Routeru Wodasign. (viz obrázek)


#### ·WAN připojení (přívod internet)

připojte ethernetový RJ-45kabel z ADSL / Kabelového modemu do WAN portu bezdrátového 802.11n Routeru Wodasign. (viz obrázek)




#### ·Tlačítko Reset

Tlačítko reset je na spodní straně routeru. (viz obrázek)



#### ·Připojení napájecího zdroje

Připojte napájecí zdroj do zdířky a zapněte switch tlačítkem power na předním panelu bezdrátového 802.11n Routeru Wodasign (viz obrázek).



## Konfigurace bezdrátového 802.11n Routeru Wodasign za použití Internetového prohlížeče:


Otevřete váš Internetový prohlížeč a napište do pole adresy <http://192.168.0.1>. Toto číslo je výchozí IP adresa pro toto zařízení.

Výchozí uživatelské jméno (user name) a heslo (password) je "**admin**".



## Prohlížení uživatelského manuálu na produktovém CD

1. Vložte CD do CD-ROM vašeho PC/NTB, a CD se vám zobrazí automaticky pomocí Auto-Run.



2. Manuál v PDF formátu prohlédnete pomocí programu Adobe reader.

Index	
FCC and Other Compliance Statements .....	3
Chapter 1 Introduction .....	5
1.1 Overview .....	5
1.2 Features .....	5
1.3 System Requirements .....	6
Chapter 2 Installation .....	7
2.1 Checklist .....	7
2.2 The Front LEDs .....	8
2.3 The Rear Ports .....	9
2.4 The Bottom Port .....	9
Chapter 3 Configuration .....	10
3.1 Determine your connection settings .....	10
3.2 Connecting the Wireless 11n Router to your network .....	10
3.3 Configuring with Web Browser .....	10
3.3.0 Easy Setup Wizard .....	11
3.3.1 Wireless 11n Router Setting .....	15
3.3.2 Operation Mode Setting .....	16
3.3.2 Operation Mode Setting .....	16
3.4.1 WAN Setting .....	17
3.4.2 LAN Setting .....	23
3.4.3 DHCP Clients Setting .....	25
3.4.4 Advanced Routing Setting .....	26
3.4.5 QoS Setting .....	27
3.5.1 Wireless-Basic Setting .....	28
3.5.2 Advanced Setting .....	30
3.5.3 Security Setting .....	34
3.5.4 WPS Setting .....	39
3.5.5 Station List .....	40
3.6.1 MAC/IP/Port Filtering Setting .....	41
3.6.2 Port Forwarding Setting .....	43
3.6.3 DMZ Setting .....	44
3.6.4 System Security Settings .....	45
3.6.5 Content Filtering Settings .....	46
3.7.1 Management Settings .....	47
3.7.2 Upgrade Firmware .....	48
3.7.3 Settings Management .....	49

## Dovozce a servisní středisko :

Tomorrow systems s.r.o., K Zadní Kopanině 182, Praha 5, 155 00

[www.wodaplug.com](http://www.wodaplug.com) , [info@tomorrows.cz](mailto:info@tomorrows.cz) , +420 257 960 350

